

Symbolerklärung:

- ☒ = trocken
- ☒ = gelbe Faser
- ☒ = nebelfeucht
- ☒ = grüne Faser
- ☒ = feucht
- ☒ = blaue Faser
- ☒☒ = nass
- ☒ = gut geeignet
- (☒) = eingeschränkt geeignet

Gegenstand	Material/Schmutz	Reinigungsfaser	CleanStick	Fleckschwamm, grün	Profitutuch	Trockentuch	Spültuch	Abledertuch	Gallseife	Reinigungspaste	Zitronenbalsam	Kraftreiniger ECO Plus	Sanitärreiniger ECO Plus	PreWash-Spray [®]	KalkEx Plus ECO Plus	Lederpflege	Lederbalsam	Leder- & Polsteraktiveschaum	Fenster-Aktivschaum	Dustar [®] -Cleaner + Tuch
Washbecken	Acryl	☒☒☒					☒☒☒	☒		☒			☒							
Washbecken	Keramik	☒☒☒			☒☒☒	☒☒☒							☒							
Washbecken	Lotuseffekt ⁽¹⁾	☒☒☒					☒☒☒	☒		☒			☒							
Washbecken	Marmor ⁽⁹⁾	☒☒☒			☒☒☒	☒☒☒							☒							
Wäschetrockner	Flusensieb + Schacht		☒	☒☒☒																
Wäschetrockner	Gehäuse außen	☒☒☒	☒☒☒	☒☒☒	☒☒☒	☒☒☒	☒☒☒	☒☒☒		☒		☒								
Waschmaschine	Gehäuse außen	☒☒☒	☒☒☒	☒☒☒	☒☒☒	☒☒☒	☒☒☒	☒☒☒		☒		☒								
Waschmaschine	Waschpulverschublade	☒☒☒	☒☒☒	☒☒☒	☒☒☒	☒☒☒				☒		☒								
Wasserhahn	Chrom/Kalk	☒☒☒		☒☒☒			☒☒☒	☒☒☒					☒							
Wasserkocher	entkalken ⁽¹⁴⁾														☒					
Wasserkocher	Kunststoff, Edelstahl	☒☒☒			☒☒☒	☒☒☒	☒☒☒	☒☒☒		☒		☒								
Zahnputzbecher	Glas		☒☒☒		☒☒☒	☒☒☒							☒		☒					
Zelte ⁽¹⁾	Kunstfaser, Folie	☒☒☒		☒☒☒	☒☒☒	☒☒☒				☒				☒						
Zimmerbrunnen	Stein	☒☒☒	☒☒☒									☒			☒					